





# SES工作站安装指南

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>


## 前面板



## 后面板



## ■ 接线示意图



## ■ 开机

将电源、网络、键盘、滑鼠、喇叭、屏幕连接好后，按下电源按钮，即可进入SES操作画面

## ■ 变更SES的IP地址

- SES操作介面 → 按右上方 图示 → 按左下 开始键 → 开启控制面板 → 网络和网际网络 → 网络和共享中心 → 变更适配器设定 → 点击以太网网络 → 点击属性 → 选择 Internet 协议版本 4 (TCP / IPv4) → 点击属性
- 根据网络环境需求更改IP地址

### SES 出厂默认

IP 地址	192.168.1.149
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1

## ■ 在SES设定iCam/iCam PRO摄影机的IP地址

- SES操作介面 → 点选设定 → 点选 iCam → 勾选启用摄影机
- 设定摄影机相关资料，默认帐号密码如右

### 摄影机出厂默认

帐号	root
密码	27507522