




STB遥控器说明

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>



为避免红外线相互干扰, 建议与STB上课机相距在**10**厘米内操作。