

BlueEyes[®]

BCR 2.0

录像软件

使用手册

Version 20201118

www.BlueEyes.com.tw

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

本手册内含重要数据，切勿让非授权用户翻阅！



使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 BCR 2.0 录像软件

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 版权所有

蓝眼科技集团

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.tw



目 录

1. 安装.....	3
1.1 产品功能.....	3
1.2 安装环境.....	3
1.3 版本差异.....	3
1.4 版本支持.....	3
1.5 安装接口.....	8
1.6 执行程序.....	10
1.7 序号启用.....	11
1.8 序号反注册.....	12
2. 操作接口.....	13
2.1 录像频道状态首页.....	14
2.1.1 频道设定.....	14
2.1.2 调阅录像.....	15
2.1.3 日志.....	16
2.1.4 系统设定.....	17
3. 常见问题 Q&A	19
【问题 1】 请问录下的影片格式是否支持声音?	19
【问题 2】 为什么我的序号无法启用目前的版本?	19
【问题 3】 序号更新授权过期如何购买?	19

1. 安装

1.1 产品功能

BCR 2.0 软件产品功能如下：

- 支持 BlueEyes 全系列网络摄影机
- 可同时管理高达 16 路网络摄影机
- 支援 MJPEG/MP4/H.264 影像格式传送实时画面
- 可同时观看 16 支网络摄影机的分割画面，最高支持 4x4 分割模式
- PTZ 控制、高达 20 组预设点、焦距控制、光圈控制、光学缩放、八向控制
- 以常用的 Windows 为操作系统平台，操作接口简易且管理方便

1.2 安装环境

BCR 2.0 软件必须安装于 Microsoft Windows 7 / 8 / 10 操作系统以上的计算机

1.3 版本差异

免费版本：仅支持 S 系列摄影机，最高可以同时录制 4 支摄影机。

付费版本：支持 BlueEyes 全系列摄影机，最高可以同时录制 16 支摄影机。

1.4 版本支持

当您在安装软件时，可能会遇到安装程序告知需要先安装 Microsoft .NET Framework 3.5，如果您是 Windows 7 或 Windows 8 或 Windows 10 操作系统，Microsoft .NET Framework 3.5 可以在控制面板的程序集中开启此 Windows 功能，请按照以下步骤安装 Microsoft .NET Framework 3.5，安装完毕后就可以继续安装营销机器人。


按 Windows Key + S，输入控制台




点击程序集




点击开启或关闭 Windows 功能



勾选 .NET Framework 3.5 (包括.NET 2.0 和 3.0)



点击从 Windows Update 下载文件



开始下载必要档案




Microsoft .NET Framework 3.5 完成安装




1.5 安装接口

BCR 2.0 软件下载完毕之后，即可进入安装接口。


【步骤一】进入文件夹，点击 Setup(.exe)执行档。




【步骤二】进入 BCR 2.0 安装精灵，选择 Next 即可。




【步骤三】选择 BCR 2.0 安装文件夹，预设为 C:\Program Files(x86)\BlueEyes Technology\ BCR 2\，选择完毕后，点击 Next 即可。



【步骤五】确认安装，选择 Next 即可开始安装 BCR 2.0 软件。



【步骤六】安装完成，选择 Close 即可。



1.6 执行程序

【步骤一】点击〈开始〉，选择〈所有程序〉您可以在 BlueEyes Technology 下寻找到 BCR 2.0 程序快捷方式。



1.7 序号启用

注意：第一次启用序号必须连接因特网。


【步骤一】启动程序后会自动出现序号等待输入对话框。



【步骤二】点击注册后，请将软件序号输入。输入正确后请点击右边的在线启用。即可完成序号启用作业。



注意：如果软件版本超过序号更新截止日期，会提示您无法注册此序号。



1.8 序号反注册

【步骤一】启动程序点击 i 图标，点击移机反注册，即可将此序号注册取消。



2. 操作接口

程序启动后，PiP 操作接口如下：



首页，频道录像状态，编辑，影片以及实时影像等信息



录像回放



日志纪录



程序系统设定



关于，程序版本信息



分割画面实时影像

2.1 录像频道状态首页

条列各录像频道状态以及设定

No.	Name	Model	IP	Port	Status	Edit	Video	Live
1	BE3214S2	BE-3214S	192.168.1.168	80	未設定			
2		----		80	未設定			
3		----		80	未設定			
4		----		80	未設定			

2.1.1 频道设定

点击 Edit，进入频道设定画面



设定录像机名称，IP，端口号，型号，账号，密码，录像路径以及保留天数等设定。



点击 Video 可以直接开启录像路径文件夹，直接浏览录像档案。



点击 Live 可以开启摄影机实时影像。



2.1.2 调阅录像

点击调阅录像功能

下方会出现调阅录像列表



选择调阅的录像频道



选择调阅的日期



调阅影片相关信息，影片文件夹，播放影片以及导出功能。



点击文件夹，可以开启录像档案存放位置文件夹



点击播放，可以播放录像影片。



点击导出，可以另外储存录像档案。



汇出全部，可以另外储存调阅日期内的所有影片。




2.1.3 日志

点击日志功能



日志（全部）



日志（联机）



日志（录像）



日志（实时影像）



日志（删文件）




2.1.4 系统设定

点击系统设定功能



设定录像保留空间以及系统管理密码。



3. 常见问题 Q&A

【问题 1】请问录下的影片格式是否支持声音？

【解答】 录下的影片格式是公开标准格式 asf 并且支持收录声音。此外录像档案会每 30 分钟产生一个档案。

【问题 2】为什么我的序号无法启用目前的版本？

【解答】 当您购买一组序号，取得此序号的软件权限。并且获得一年的免费软件更新授权。如果软件版本大于更新授权期限，序号会无法启用该版本。如果您的序号无法启用目前版本，请到蓝眼科技有限公司官网下载合适的版本。官网连结：<https://www.blueeyes.com.tw>

【问题 3】序号更新授权过期如何购买？

【解答】 超过一年的更新授权期限，如果您想寻找可用于您的软件版本更新并且无限期的使用，请跟蓝眼科技有限公司业务部联络，联络电话 04-22970977 分机 298



蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话: +886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。